



## Ein geschmeidiger Riemen lässt sich besser auflegen.

Dazu kann man ihn einfach über die Tischkante ziehen. Dadurch wird die Gummimischung gewalkt und der Riemen elastischer.



## FALSCH!

**Bitte nicht!** Wer den Riemen über die Tischkante zieht, kann die Glasfaser-Zugstränge im Inneren knicken – dann ist der Riss des Zahnriemens programmiert!

**Also, Zahnriemen bitte niemals knicken.**



## ALLES KLAR?

Super, dann habt ihr den Werkstatt-Check bestanden. **Daumen hoch!**

 [facebook.com/contitech.aam](https://facebook.com/contitech.aam)  
[www.contitech.de/aam](http://www.contitech.de/aam)

