



**Beim Einbau einer neuen Wasserpumpe unbedingt den O-Ring mit Fett geschmeidig machen.**



## FALSCH!

### **Bloß nicht, Leute!**

Das Fett kann sich nämlich vom O-Ring lösen und das Kühlmittel verunreinigen. Und das kann dann echt teuer werden ...

Was aber tun, wenn der O-Ring nicht so will wie Ihr?

**Tipp: Einfach mit etwas Kühflüssigkeit bestreichen - dann flutscht es ...**

Nehmt dazu aber auf jeden Fall etwas von der neuen Kühflüssigkeit - nicht von der alten. Und auf keinen Fall solltet Ihr Fett oder Dichtmittel verwenden.



## ALLES KLAR?

Super, dann habt ihr den Werkstatt-Check bestanden. **Daumen hoch!**

 [facebook.com/contitech.aam](https://facebook.com/contitech.aam)  
[www.contitech.de/aam](http://www.contitech.de/aam)

