

## Perfekt för Belt-In-Oil-motorer: TOOL BOX V09


I Tool Box V09 ingår alla verktyg som krävs för att arbeta med Ford EcoBoost- och Ford 2,0 I EcoBlue-motorerna eller 1,2 I PureTech från Opel eller PSA Group. Dessa Belt-In-Oil-motorer är monterade i miljontals bilar i Europa. Med TOOL BOX V09 kan reparationerna utföras enligt tillverkarens specifikationer på ett enkelt, säkert och effektivt sätt.

### Innehåll

- > Lås-, inställnings- och linjeringsverktyg för kamaxel
- > Styrstift för svänghjul
- > Låsverktyg för variabel kamaxelinställning
- > Inställnings-, lås- och hållverktyg för vevaxel
- > Installationsverktyg för tätning av frontkåpan
- > Låsverktyg för svänghjul
- > Monteringsenhet för kamrem
- > Sats med låsstift 0,8-2,6 mm, kamremspännare och sats med tätningspluggar

### Fördelar

- > Verktyg av hög kvalitet för yrkesmässig användning
- > Tillverkade av robust, högkvalitetsstål
- > De vanligaste verktygen för Belt-In-Oil-motorer från Stellantis alltid, nära tillhands
- > Exklusiva verktygssatser - erbjuds endast av Continental
- > Tydligt organiserad förvaring i en robust väska
- > Verktyg kan beställas individuellt vid skada eller förlust
- > 5 års garanti:  
[www.continental-ep.com/5](http://www.continental-ep.com/5)




**TIPS:** TOOL BOX V10, som innehåller en momentförstärkare för vissa modeller av Ford EcoBoost-motorn, är ett starkt rekommenderat tillägg till denna verktygs-låda.



# Stycklista/användningsområde TOOL BOX V09

Artikel	Beskrivning	Peugeot/Citroen/DS	Slagvolym	OE-verktygsnr	
1	Lås- och inställningsverktyg för kamaxel	<b>Motorbeteckningar</b> EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2ADTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTS.D; EB2DTS.M; EB2F; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY	<b>Typ K</b> 132158; 137107; 138514; 119329; 57402; 117342; 136616; 105910; 58663; 121982; 122967; 58664; 146803; 131412; 136596; 136597; 122968; 109326; 135806; 135809; 128135; 136601; 128136; 136619; 128184; 112336; 143390; 144440; 115056; 142176; 108163; 108026; 136631; 105914; 136636; 108027; 129687; 136637; 112367; 119968; 112366; 136660; 131183; 131184; 150706; 132839; 145502; 58578; 58583; 108600; 108598; 109325; 136663; 131198; 118601; 118003; 118008; 118004; 118599; 118598; 133980; 133978; 133979; 144480; 118012; 133326; 106339; 137588; 58874; 130999; 138869; 111916; 111917; 142637; 137587; 33804; 126685; 139298; 136701; 33807; 136632; 144436; 130989; 136530; 107418; 136531; 122065; 142646; 121650; 111987; 58768; 117339; 136611; 59726; 144511; 100834; 144519; 100835; 145072; 105876; 145071; 100644; 148306; 124945; 111986; 141507; 141508; 138902; 136712; 138903; 119202; 130752; 137043; 148182; 148183	1.0/1.2	0109-2A
2	Styrstift för svänghjul	EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2ADTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTS.D; EB2DTS.M; EB2F; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY	132158; 137107; 138514; 119329; 57402; 117342; 136616; 105910; 58663; 121982; 122967; 58664; 146803; 131412; 136596; 136597; 122968; 109326; 135806; 135809; 128135; 136601; 128136; 136619; 128184; 112336; 143390; 144440; 115056; 142176; 108163; 108026; 136631; 105914; 136636; 108027; 129687; 136637; 112367; 119968; 112366; 136660; 131183; 131184; 150706; 132839; 145502; 58578; 58583; 108600; 108598; 109325; 136663; 131198; 118601; 118003; 118008; 118004; 118599; 118598; 133980; 133978; 133979; 144480; 118012; 133326; 106339; 137588; 58874; 130999; 138869; 111916; 111917; 142637; 137587; 33804; 126685; 139298; 136701; 33807; 136632; 144436; 130989; 136530; 107418; 136531; 122065; 142646; 121650; 111987; 58768; 117339; 136611; 59726; 144511; 100834; 144519; 100835; 145072; 105876; 145071; 100644; 148306; 124945; 111986; 141507; 141508; 138902; 136712; 138903; 119202; 130752; 137043; 148182; 148183	1.0/1.2	0197-N
14	Sats med tätningssluggar	EBO; EBOF; EB2; EB2ADT; EB2ADTD; EB2ADTDB; EB2ADTS; EB2ADTX; EB2ADTXM; EB2D; EB2DT; EB2DTM; EB2DTS; EB2DTS.D; EB2DTS.M; EB2F; EB2FA; EB2FAD; EB2FAM; EB2FB; EB2FD; EB2M; HNY	132158; 137107; 138514; 119329; 57402; 117342; 136616; 105910; 58663; 121982; 122967; 58664; 146803; 131412; 136596; 136597; 122968; 109326; 135806; 135809; 128135; 136601; 128136; 136619; 128184; 112336; 143390; 144440; 115056; 142176; 108163; 108026; 136631; 105914; 136636; 108027; 129687; 136637; 112367; 119968; 112366; 136660; 131183; 131184; 150706; 132839; 145502; 58578; 58583; 108600; 108598; 109325; 136663; 131198; 118601; 118003; 118008; 118004; 118599; 118598; 133980; 133978; 133979; 144480; 118012; 133326; 106339; 137588; 58874; 130999; 138869; 111916; 111917; 142637; 137587; 33804; 126685; 139298; 136701; 33807; 136632; 144436; 130989; 136530; 107418; 136531; 122065; 142646; 121650; 111987; 58768; 117339; 136611; 59726; 144511; 100834; 144519; 100835; 145072; 105876; 145071; 100644; 148306; 124945; 111986; 141507; 141508; 138902; 136712; 138903; 119202; 130752; 137043; 148182; 148183	1.0/1.2	0188-T; 0189-Q; 0194-T; 1617-J



# Stycklista/ användningsområde TOOL BOX V09

Arti- kel	Beskrivning	Ford	Slagvolym	OE-verk- tygsnr	
		<b>Motorbeteckningar</b>	<b>Typ K</b>		
3	Låsverktyg, variabel kamaxelinställning	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1606
4	Linjeringsverktyg, kamaxel	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1605
5	Inställningsverktyg, vevaxel	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-732
6	Låsverktyg, vevaxel	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1604
7	Installationsverktyg, tätning för framre kåpa	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1636
8	Låsverktyg, svånghjul	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1602
9	Installationsverktyg, tätning för framre kåpa	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0	303-1603
10	Monteringsenhet, kamrem	BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA	118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379	2.0	303-1650
11	Hållverktyg, vevaxel	BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA	118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379	2.0	303-1637
12	Låsverktyg, svånghjul	BCCA; BCCB; BCCC; BCFB; BCRA; BCRB; BJFA; BJFB; BJRA; BKFA; BKFB; BKHA; BKRA; BLFA; BLFB; BLHA; BLRA; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA; YLDC; YLFE; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMDA; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNHA; YNR6; YNRA	118533; 118534; 118535; 118536; 118537; 118538; 118539; 118540; 118541; 119467; 119468; 119470; 119471; 119472; 119473; 119475; 119476; 119477; 119478; 119479; 119480; 119481; 119482; 119483; 123031; 123032; 123043; 123044; 131284; 131651; 132803; 132804; 132805; 132828; 132829; 132830; 132832; 132833; 132834; 132835; 132836; 132837; 133002; 133004; 133875; 135369; 135370; 135371; 135373; 135374; 135375; 136633; 136634; 137134; 137136; 138181; 138182; 138215; 138216; 138672; 139643; 139644; 140505; 144146; 148379	2.0	303-1643
13	Sats med låsstift 0,8-2,6 mm, kamremspännare	M1CA; M1CB; M1DA; M1DC; M1DD; M1DH; M1JA; M1JC; M1JE; M1JH; M1JJ; M1JL; M1JM; M2DA; M2DB; M2DC; SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF; SFDA; SFDB; SFJA; SFJB; SFJC; SFJD; SFJE; SFJF; SFJJ; SFJK; SFJL; SFJN; SFJP; YYJA; YYJB; YYJC; YYJD; YYJE; YYJF	118618; 55105; 108797; 142732; 55106; 59492; 108800; 108790; 56757; 56760; 108791; 118620; 131656; 38703; 106349; 58967; 58968; 108811; 136547; 108813; 136546; 108808; 131963; 129172; 129171; 121236; 29567; 31094; 121237; 29566; 31095; 129170; 30438; 113328; 113330; 30487; 108777; 56758; 108778; 56761; 124773; 111088; 111103; 101091; 101058; 101057	1.0/2.0	303-1054

